

16L rygsprøjte (varenr 404-177)

Denne 16L rygsprøjte er den nyeste generation af plastic håndsprøjter. Økonomisk, effektiv og sikker i brug, gør sprøjten til det rigtige valg når det gælder sprøjteopgaver i forbindelse med hobby, hus og have.

Konstruktionen gør det nemt og hurtigt at pumpe tryk i beholderen. Bæreselen er behagelig, og beholderens udformning gør at en fyldt beholder er relativ nem at bære. Låget er konstrueret således at der er nem adgang for luftindtag, samtidig med at væsken bliver i beholderen .

Pumpen er konstrueret således at den bevæger sig nemt og stabilt. Væskestanden kan aflæses direkte på beholderen/tanken

Pumpehåndtaget er lavet af stål, og kan låses. Pumpehåndtaget kan monteres i både højre og venstre side.

Beholderen er monteret med automatisk blander, som forhindrer bundfald.

SAMLEVEJLEDNING :

- 1 Det L-formede pumpehåndtag (31) monteres gennem hullerne i bunden af beholderen. Kan monteres til både højre og venstrehåndsbrug.
- 2 Plastlåseringen (22) sættes på pumpehåndtaget (31) i bunden af beholderen.
- 3 Vinkelbeslag i plast m/løkke (39) monteres på den tynde del af (31)
- 4 Den tynde del af (31) monteres nu i i hullet på toppen af pumpecylindern (32)
- 5 Splitten (40) sættes i, og sprøjten er nu klar til brug.

BRUGSANVISNING :

- 1 Låget skrues af, og væsken fyldes i beholderen. Fjern ikke filteret/sien.
- 2 Sørg for at bæreselen er tilpasset korrekt før du sprøjter.
- 3 Pump 6-8 gange. Åbn for ventilhåndtaget, og monter/indstil dysen.

VEDLIGEHOLDELSE :

- 1 Sprøjten skal ALTID skylles igennem med rent vand efter brug.
- 2 Pumpen skal jævnligt smøres med fedt el. lign.
- 3 Hvis dysen er blokeret/stoppet gøres den ren med vand og bløde børster.
- 4 Er ventilhåndtaget stoppet, skilles det ad, og rengøres med vand, og bevægelige dele smøres med fedt el.lign.